

## UPUTSTVO ZA PAMETNI SAT T6



### Napunite uređaj

Koristite punjač koji ste dobili uz proizvod, napunite proizvod; potrebno je oko 2 sata da se potpuno napuni; Tokom punjenja pojavljuje se ekran za punjenje, a kada se baterija potpuno napuni, ekran za punjenje nestaje napunjen i vraćen u glavni



interfejs.

### 【Uputstva】

#### 1. Operativni sistem

Narukvicu treba povezati sa aplikacijom da biste koristili sve funkcije. Molimo potvrdite da li sistem mobilnog telefona ispunjava sledeće uslove:

Android 4.4+ iOS 9.0+ Bluetooth 4.0+ 10

#### 2. Uključite

Pritisnite i držite glavno dugme 2 s da biste ga uključili. Ako se ne može uključiti, baterija će se možda isprazniti, napunite uređaj.

#### 3. Preuzmite i instalirajte aplikaciju: iband

A. Skenirajte QR kod uputstva, odaberite odgovarajuću platformu za preuzimanje i instaliranje

B. Uključite interfejs za preuzimanje narukvice-podešavanja-APP, skenirajte KR kod za preuzimanje

### Uređaj za povezivanje

Postoje dva načina za povezivanje uređaja:

A. Pretražite Bluetooth ime da biste ga povezali:

Uključite APP da biste ušli u interfejs za vezivanje uređaja, potražite Bluetooth ime narukvice, izaberite i T6

kliknite na dugme za vezu da biste ga povezali

B. Skeniraj kod za povezivanje:

Kliznite dole po glavnom interfejsu da biste otvorili meni prečica i kliknite na [SETTING]. Nakon što kliknete na [POVEŽI UREĐAJ] na interfejsu za podešavanje, prikazuje se KR kod vezan za uređaj.

### **【Počnite da koristite narukvicu】**

1. Vratite točkić za izbor

Pritisnite OngLong na glavnom interfejsu, pojaviće se interfejs za odabir brojača.

Prevucite prstom gore i dole da biste prebacili točkić za izbor brojača, kliknite OK i vratite se na glavni interfejs.

2. Meni prečica za rad

Pomerite se nadole na glavnom interfejsu da biste otvorili interfejs menija prečica: Osvetljenje

Kliknite na ikonu da biste uključili funkciju lampe, ekran ostaje uključen. Kliknite na prekidač za uključivanje / isključivanje, pomerite udesno za izlaz. Kontrola muzike-Kontrola muzike: početak / pauza / prethodna / sledeća / jačina zvuka. (Ako Bluetooth nije povezan, narukvicom se ne može upravljati i prikazuje se interfejs Bluetooth prekida veze)

Savet: Da biste koristili funkciju kontrole muzike, mobilni telefon iOS 13 sistem treba upariti sa narukvicom; Android mobilni telefon B.

treba APP da ostane u pozadini. U suprotnom se ne može

kontrolisati. Pronađite telefon

Kliknite na ikonu za pretragu kada je uređaj povezan na APP, telefon će vibrirati i zazvoniti; prevucite nadesno za izlaz.

Prevucite nagore i nadole da biste videli listu funkcija podešavanja; kliknite za ulazak i prevucite udesno za povratak.

A. Informacije o proizvodu

Proverite informacije o firmveru proizvoda.

B. APP preuzimanje

Kliknite da biste uneli, prikazali KR kod za preuzimanje APP-a. Skenirajte da biste preuzeli APP (pretražite iband download APP u google-u ili APP Store). C.

Oprema za vezivanje

Kliknite za ulazak, prikažite KR kod, kliknite na scan u aplikaciji.

D. Zamenite točkić

Kliknite da biste ušli, pomerite levo i desno da biste izabrali brojčanik, kliknite da biste izabrali zamenu

E. Podešavanje osvetljenosti

Izaberite nivo osvetljenosti, kliknite na „OK“ da biste sačuvali i

izašli. F. Jasni podaci

Upit za potvrdu će se pojaviti nakon klika, svi podaci narukvice će biti obrisani i podrazumevani jezik će biti vraćen nakon klika na OK. (Kada narukvica ima nepoznatu grešku, možete pokušati da koristite ovu funkciju da biste je rešili). G. Ponovo pokrenite uređaj

Ova funkcija će ponovo pokrenuti sistem narukvica (kada narukvica ima nepoznatu grešku, možete pokušati da je koristite pomoću ove funkcije).

Isključenje.Ova funkcija će isključiti uređaj. (Preporučuje se zatvaranje narukvica kada se dugo ne koristi, kako bi zaštitila baterija), bočno dugme je isto kao kada pritisnete funkciju isključivanja.

3. Rad interfejsa prvog nivoa

Prevucite nalevo i nadesno da biste se prebacivali između interfejsa prvog nivoa i kliknite glavno dugme da biste se vratili na interfejs za biranje.

Otkucaji srca. Ostanite na ovom interfejsu 2 sekunde, uređaj će automatski meriti puls i prikazivati podatke merenja u realnom vremenu (više podešavanja možete izvršiti u aplikaciji).

San.Ovaj interfejs prikazuje vreme spavanja prethodnog dana; uređaj će automatski otkriti da li ste svake večeri u 20:00 ušli u stanje spavanja.

Informacije.U ovom interfejsu možete da vidite nepročitane informacije, prevucite nagore za okretanje stranica, prevucite udesno za izlaz. (Podaci će se automatski izbrisati nakon pregleda)

## Sport

① Kliknite za ulazak u pod-interfejs

Kliznite za prebacivanje, kliknite za ulazak

③ Kliknite na ikonu start da biste započeli vežbu;

Kliznite udesno da biste prikazali interfejs za podešavanje tokom vežbe, možete pauzirati / nastaviti / završiti vežbu

15

⑤ Kada se klikne na ikonu brave, interfejs pokreta je zaključan i D ne radi. Pritisnite i držite glavno dugme da biste ga otključali.

### 4. Padajući meni rada

Kliznite nagore na glavnom interfejsu da biste prikazali padajući meni. Kliknite za ulazak, klizajte desno za izlaz, ponovo klizajte desno za povratak na glavni interfejs

Pronađite telefon.Kliknite na ikonu za pretragu kada je uređaj povezan na APP, telefon će vibrirati i zazvoniti; prevucite nadesno za izlaz.

### Odbrojavanje

① Izaberite postojeći režim ili prilagodite vreme

Pokretanje / pauza / završetak operacije, kliznite desno za izlaz.

Kontrola muzike: početak / pauza / prethodna / sledeća / jačina zvuka. (Ako Bluetooth nije povezan, narukvicom se ne može upravljati i prikazuje se interfejs Bluetooth prekida veze)

Savet: Da biste koristili funkciju kontrole muzike, mobilni telefon iOS sistema mora biti uparen sa narukvicom; Android mobilni telefon

16 treba APP da ostane u pozadini. Inače ne može biti C.kontrolisano. Krvni pritisak. Nakon zadržavanja na ovom interfejsu 2 sekunde, uređaj započinje automatsko merenje, molimo vas da budete tihi; nakon merenja uređaj će vibrirati. Kiseonik u krvi. Nakon zadržavanja na ovom interfejsu 2 sekunde, uređaj započinje automatsko merenje, molimo vas da budete tihi; nakon merenja uređaj će vibrirati